

Safestep Epoxigolv Antislip – Utomhus

- Appliceringsanvisning

VIKTIGT: Applicera inte om det inom 24h från appliceringstillfället väntas nederbörd, frost eller extrem hetta. Applicera heller inte i direkt solljus.

Förberedelser:

1. Se till att underlaget är fritt från lösa partiklar, olja och andra föroreningar. Använd borste och avfettning. Gräs, mossa och andra organiska växter ska tas bort.
2. Häll gradvis i pulvret i härdaren under omrörning.
3. Blanda noggrant. Vi rekommenderar att använda en elektrisk borrhvisp, men undvik att få in så mycket luft i blandningen – blanda således försiktigt men noggrant.

Applicering:

1. Häll ut rikligt med produkt på underlaget som ska behandlas.
2. Fördela produkten jämnt med hjälp av en målarroller. Ju grövre roller, desto mer struktur bildas på ytan vilket ökar friktionen och bildar ett starkare halkskydd.
3. Processtiden varierar beroende på temperatur. Vid kallare temperatur beräknas processtiden ligga på 30 min, medans den i varmare temperatur ligger på 60 min.

Härdning:

1. Beläggningsen kan belastas med lätt trafik efter 6h.
2. Beläggningsen kan belastas med tung trafik efter 12-24h, beroende på temperatur.
3. Efter 3-4 dagar är produkten fullt härdad.

Rengöring:

1. Verktyg som används vid applicering ska tvättas rent med lacknafta direkt efter användning.

Underhåll:

1. Beläggningsen är lättstädad och kan enkelt tvättas rent med vatten. Vid behov kan mildare rengöringsmedel användas för att få bort svår smuts.
2. **VIKTIGT:** Använd inte ångstädare på beläggningsen. Detsamma gäller vatten som överstiger 60 C°.