

Safestep Halkskyddstejp

Montering och underhåll



Den självhäftande egenskapen beror till mångt och mycket på hur väl underlaget förbereds och på appliceringen av tejp. Användaren måste själv inspektera om installationen utförts korrekt och om valet av produkt lämpar sig för ändamålet. Om installationen inte genomförts korrekt, och om tejp inte fäster tillräckligt, så bör produkten tas bort på grund av säkerhetsrisk.

1. Förhållanden:

- Ytan måste vara stabil, slät, ren, torr, icke-flagnande, icke-porös samt fri från olja och vax.
- Applicera inte tejp på ytor som ständigt utsätts för vätska, eller på stengolv i kommersiella kök.
- Färg och lack måste vara helt torr, fria från både lösningsmedel, vax och silikon.
- Temperaturen vid applicering bör ej underskrida 12°C under 48 h - 24 h före och 24 h efter applicering.

2. Förberedelser av ytan:

- Rengör ytan noggrant.
- Avfettning rekommenderas för porös eller färgad betong, vinyl, terrazzo och marmor.

3. Applicering:

- Dra bort plastfilmen ca 50 mm och placera tejp på ytan.
- Fortsätt dra bort plastfilmen successivt och tryck fast tejp på plats.
- Använd slutligen en gummiroller och tryck fast tejp ordentligt, med start från mitten och sedan ut mot kanterna. Tryck extra hårt på kanterna.
- Tejp kan belastas direkt efter applicering. Det tar dock ca 72 timmar innan klistret härdat helt. Temperaturen bör därför inte sjunka markant under härdningstiden.

4. Städning och underhåll:

Inspektera tejp med jämna mellanrum för att säkerställa att produkten fyller sin funktion som den ska. Gå över tejp med en borste regelbundet för att hålla produkten fri från fett och smuts, så att den fortsätter att uppfylla sitt syfte.

5. Borttagning eller ersättning:

- Dra bort gammal produkt. Använd värmepistol och skrapa för att underlätta processen.
- Efter borttagning - använd avfettning eller lösningsmedel för att få bort limrester.