



INSTALLATION

SAFESTEP MIMER – TRAPPNOSLIST I GLASFIBER

Safestep MIMER kan monteras med antingen lim eller skruv beroende på vilket underlag produkten ska installeras på. Osäker på vilken metod du ska använda dig av? Kontakta oss så guidar vi dig rätt.

Utrustning.

- Mikrofiberduk
- Rengöringsmedel
- Måttband / tumstock
- Vinkelslip eller tigersåg med diamantblad
- Monteringslim – vi rekommenderar TEC7
- Borrskruvdragare
- Rostfria skruvar
- Passande vikt
- Skyddsutrustning

Förberedelser.

1. Använd en vinkelslip eller tigersåg för att kapa trappnoslisterna till rätt mått. Var försiktig och använd skyddsutrustning!
2. Säkerställ att underlaget är stabilt och i gott skick så att monteringen sker på ett säkert sätt. Eventuella skador bör repareras innan listerna monteras.
3. Rengör underlaget och listernas baksida noggrant. Både ytor och lister ska vara rena, torra och fria från fett och andra föroreningar.

Montering med lim.

1. Applicera en limsträng i ett S-mönster längs hela trappnoslisten.
2. Placera profilen på underlaget och fixera, gärna med hjälp av en tyngd.
3. Läs och följ instruktionerna på limmet för att se hur lång härdningstiden är, och när listerna kan belastas.

Montering med skruv.

1. Förborra skruvhål för att undvika att listerna spricker. Mät och markera med en penna vart hålen ska borraras.
2. Placera hålen 50 mm in från kanterna, med ett mellanrum på 250 mm mellan hålen.
3. Fäst med skruvar. Dra åt ordentligt så att inget huvud sticker upp.
4. Trappnoslisterna kan belastas direkt efter montering.

Underhåll.

- Safestep MIMER klarar extrem belastning och svåra väderförhållanden utan att vare sig rosta eller flagna. Vid rätt montering har trappnoslisterna otroligt lång hållbarhet.
- Vassa föremål och hårda stötar från sidan bör undvikas. Var lite extra varsam vid snöröjning.
- Använd en borste för att hålla profilerna rena från snö och smuts. Grövre smutsavlagringar kan spolas bort med högtryckstvätt och rengöringsmedel.
- Kontrollera monteringen med jämna mellanrum för att säkerställa att skruvar inte lossnat eller att limmet inte släppt.