



APPLICERING

SAFESTEP SAGA – DUSCHREMSA

Utrustning.

- Mikrofiberduk
- Rengöringsmedel
- Gummiroller

Viktigt att tänka på:

Produkten lämpar sig inte för applicering på obehandlad metall, trä, sten, tegel samt ojämna/strukturerade ytor. Säkerställ att ytan är rent och helt torr innan du applicerar produkten.

Förberedelser.

1. Rengör ytan ordentligt och se till att den är helt torr innan du applicerar produkten. Ytan ska vara ren, torr och fri från fett och andra föroreningar.

Applicering.

1. Avlägsna skyddsfilmerna ca. 50 mm från kanten och placera produkten på ytan.
2. Fortsätt att successivt dra bort plastfilmen och tryck fast tejporna ordentligt.
3. Använd en gummiroller och tryck ordentligt ut eventuella luftbubblor. Börja från mitten och fortsätt ut mot kanterna.
4. Produkten kan belastas direkt efter applicering.