



## APPLICERING

### SAFESTEP BOAT GRIP

Alla underlag skiljer sig åt och kommer att reagera olika på beläggningsen. Vår rekommendation är därför att applicera produkten på en mindre testyta innan hela området behandlas. Alla ytor måste vara hela, torra och fria från oljor eller fetter.

**VIKTIGT:** Påbörja inte applicering om temperaturen är över 20 °C eller under 6 °C.

#### Utrustning.

- Mikrofiberduk
- Rengöringsmedel
- Lösningssmedel
- Strukturroller
- Borrvisp
- Skyddsutrustning
- Skyddspapp och maskeringstejp

#### Förberedelse av ytor.

- **Stål:** Stålunderlag måste vara fria från rost och fett innan behandling.
- **Galvaniserat stål:** Skura med alkaliskt rengöringsmedel och låt torka helt innan behandling.
- **Aluminium:** Rugga upp ytan, rengör och låt torka helt innan behandling.
- **Glasfiber:** Slipa ordentligt och torka rent med lösningssmedel.
- **Glansfärger och lack:** Slipa ytan för att få bort all glans och torka rent med lösningssmedel.
- **Gummi:** Rengör väl och låt torka. Testa vidhäftningen först innan produkten appliceras på hela underlaget.

### **Applicering.**

1. Rör om ordentligt innan applicering, helst med en borrvisp.
2. Applicera produkten på hela ytan med hjälp av en strukturruller. Tänk på att inte applicera inte för tjockt. Detta kan göra att färgen spricker.
3. Vänta 90–120 minuter, tills färgen är beröringstorr, och applicera sedan ett lager till. Målningen ska resultera i en 0,6–0,8 mm tjock beläggning.
4. Tänk på att måla varje skikt åt motsatt håll. På så sätt undviker du eventuella ränder.

### **Härdning.**

1. Beröringstorr: 2–4 timmar, beroende på temperatur och luftfuktighet.
2. Lätt trafik: 9 timmar.
3. Full styrka och kemikaliebeständighet: 4 till 7 dagar, men normalt kan beläggningen tas i bruk redan efter 24 timmar.

### **Viktigt att tänka på.**

- Ta bort eventuellt spill omedelbart. När produkten väl härdad är den mycket svår att ta bort.
- Använd öppnad förpackning inom 2 timmar.
- Skydda färgen mot fukt och utsätt inte öppnade burkar för temperaturer över 50 °C.
- Använd skyddsglasögon och skyddshandskar. Om produkten hinner torka på huden, blötlägg i tvålatten i 10–15 minuter och skrubba försiktigt.
- Om produkten kommer i kontakt med ögonen, skölj noga med vatten och kontakta läkare.
- Om produkten råkar sväljas, kontakta läkare genast.