



APPLICATION

SAFESTEP ERIKSBERG – KONTRASTMARKERING PREMIUM

Utrustning.

- Mikrofiberduk
- Rengöringsmedel
- Appliceringsmall
- Måttband / tumstock
- Gummiroller

Förberedelser.

1. Rengör ytan ordentligt och se till att den är helt torr innan du applicerar kontrastprickarna. Ytan ska vara hel, ren, torr och fri från fett och andra föroreningar.

Applicering.

1. Mät upp rätt avstånd mellan prickarna (30 mm), gärna med en färdig mall för korrekt placering. Vid montering på trappsteg ska prickarna placeras 20 mm in från trappstegets främre kant.
2. Avlägsna plastfilmen och placera prickarna på underlaget.
3. Använd en gummiroller och tryck ordentligt ut eventuella luftbubblor.
4. Kontrastprickarna kan belastas direkt efter applicering, däremot tar det ca 72 timmar för limmet att härda helt. Temperaturen bör därför inte sjunka nämnvärt under härdningstiden.