



APPLICERING

SAFESTEP RIND – BETONGLAGNING, MEDIUM.

Utrustning.

- Mikrofiberduk
- Rengöringsmedel
- Avfettning, vid behov
- Täckpapp och maskeringstejp
- Omrörare, gärna borrvisp
- Murslev
- Skyddsutrustning – glasögon och handskar

Viktigt att tänka på.

- Påbörja ej applicering om det väntas frost eller regn från appliceringstillfälle och 24 timmar framåt.
- Applicera inte produkten i direkt solljus, om temperaturen är under 10 C° eller över 30 C°.
- Addera aldrig vatten när du blandat ihop de olika komponenterna – det kan påverka härdningen av produkten.

Förberedelse av ytan.

- Rengör underlaget noggrant med rengöringsmedel och/eller avfettning. Se till att underlaget är rent och fritt från olja, lösa partiklar och andra föroreningar. Slipa ytan vid behov.
- Skydda omkringliggande ytor med täckpapp. Maskera kanter med maskeringstejp.

Förberedelse av betonglagning.

1. Förpackningen innehåller två komponenter; murbruk och härdare. Häll i murbruket i en passande behållare. Skapa ett hål/krater i murbruket och häll i härdaren.
2. Använd en murslev och blanda ihop de två komponenterna noggrant, alternativt knåda blandningen för hand (**Viktigt: använd gummihandskar, låt ej komma i kontakt med huden**). Vid större partier kan det vara smidigt att använda en borrvisp.

3. Se till att blanda ordentligt. Ju mer det blandas, desto lättare blir hanteringen av produkten. Blanda tills produkten är grå och smidig i konsistensen.

Applicering.

1. Använd en murslev för att applicera produkten i sprickan/hålet. Fyll ut, platta till och jämna ut produkten med mursleven. Se till att produkten ligger jämnt med underlaget.
 2. För att få bort ojämnheter som är svåra att jämna ut med mursleven, fukta ner en trasa med lacknafta och dra över produkten tills ytan är slät.
- Produkten uppnår full styrka redan vid 5 mm.
 - Tjockleken på produkten bör ej överskrida 50 mm. Om skadan i underlaget är djupare än så skall produkten appliceras i flera lager om 50 mm tills den täcker skadans djup. Låt produkten härda mellan varje lager.

Härdning.

- Lätt trafik: efter ca 3–12 h,
- Fullt härdad: efter 24–36 h.
- Härdningstiden varierar beroende på temperatur och luftfuktighet.

Viktig info.

- Förvaras utom räckhåll för barn.
- Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.
- Undvik hud- och ögonkontakt. Vid ögonkontakt, skölj noggrant med vatten och kontakta läkare omedelbart om irritation uppstår. Vid kontakt med huden, skölj noggrant med vatten och tvätta bort produkten med tvål.
- Tvätta kläder som kommit i kontakt med produkten.

Vattholmavägen 16
754 19 Uppsala, Sverige
info@safestep.se ° +4610 130 70 80