



APPLICERING

SAFESTEP RIND – BETONGLAGNING, YTA.

Utrustning.

- Mikrofiberduk
- Rengöringsmedel
- Avfettning, vid behov
- Täckpapp och maskeringstejp
- Omrörare, gärna borrvisp
- Borste / kvast
- Murslev
- Spikroller
- Skyddsutrustning – glasögon och handskar

Viktigt att tänka på.

- Påbörja ej applicering om det väntas frost eller regn från appliceringstillfälle och 24 timmar framåt.
- Applicera heller inte produkten i direkt solljus, om temperaturen är under 5 C° eller över 30 C°.
- Addera aldrig vatten när du blandat ihop de olika komponenterna – det kan påverka härdningen av produkten.

Förberedelser.

- Rengör underlaget noggrant med rengöringsmedel och/eller avfettning. Se till att underlaget är rent och fritt från olja, lösa partiklar och andra föroreningar. Slipa ytan vid behov.
- Skydda omkringliggande ytor med täckpapp. Maskera kanter med maskeringstejp.

Primer.

1. Fukta ner golvet med rent, kallt vatten och låt dra i 20–30 minuter. Golvet ska ej vara blött, endast fuktigt.
2. Applicera primer 1 och fördela jämnt med mjuk borste eller kvast.

3. **Kom ihåg:** Två primers är inkluderade i produktpaketet, för att säkerställa att mycket absorberande underlag får tillräckligt med primer. **Applicera endast** så pass mycket produkt så att den bildar en tunn, jämn hinna utan ränder – undvik för tjocka lager! Om ditt underlag inte är väldigt absorberande kommer du inte behöva all primer som ingår, så använd bara så mycket som du behöver.
4. Låt primern verka i 15–20 min, tills den känns lätt klubbig på ytan.

Betonglagning.

1. När primern härdat kan du blanda ihop lagningsprodukten.
2. Håll i hartsen i hinken (ingår i paketet). Tillsätt sedan allt betongpulver långsamt och under omrörning. Blanda noggrant, gärna med en elektisk borrvisp.
3. Blanda kontinuerligt i 2 minuter. Låt sedan stå i 2 minuter, innan du blandar i ytterligare 2 minuter.
4. Applicera produkten **omedelbart**. Om produkten hinner stelna innan den appliceras går den inte att använda. Addera inget vatten i försök att få den rinnig igen.
5. Håll ut blandningen på grundfärgen och fördela jämnt med en murslev.
6. Gå över hela ytan med en spikroller för att ta bort eventuella luftbubblor. Gå över ytan 3–4 gånger, inom 20 minuter från det att produkten är applicerad.
7. Alla verktyg ska tvättas rent med vatten direkt efter användning.

Härdning.

- Lätt trafik: efter ca 6 h.
- Fullt härdad: efter 24–36 h, beroende på temperatur och luftfuktighet.

Vattholmavägen 16
754 19 Uppsala, Sverige
info@safestep.se ° +4610 130 70 80