



APPLICERING

RUSTOLEUM SUPERGRIP – HALSKYDDSSPRAY.

- Aerosolbaserad halkskyddsbeläggning med struktur
- Avsedd för tillfälligt eller kompletterande halkskydd
- För inomhurbruk i torra miljöer
- Fäster på metall, betong, trä, sten, målade ytor m.m.
- Produkten är **inte avsedd** för ytor med stående eller återkommande vatten

Begränsningar / ej rekommenderad användning

- Ej lämplig för våtutrymmen, duschar eller miljöer med konstant fukt
- Ej lämplig för ytor som utsätts för hög mekanisk belastning eller kontinuerlig trafik
- Ska inte appliceras på heta ytor eller i direkt solljus
- Ska inte användas på ytor över +50 °C

Utrustning.

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| • Mikrofiberduk | ☐ |
| • Rengöringsmedel | ☐ |
| • Sandpapper | ☐ |
| • Personlig skyddsutrustning | ☐ |

Förberedelser.

1. Rengör ytan ordentligt och se till att den är helt torr och fri från fett och lösa partiklar innan du applicerar produkten.
2. Högblanka ytor bör ruggas upp med sandpapper innan applicering.
Sandpappra, rengör och låt torka helt.
3. Rekommenderad appliceringstemperatur: **+10 °C till +30 °C**
 - Applicera endast i **väl ventilerade utrymmen eller utomhus**
 - Undvik applicering vid hög luftfuktighet eller risk för kondens
 - Underlaget ska hålla minst rumstemperatur för bästa vidhäftning

Applicering.

1. Skaka behållaren kraftigt i minst 1 minut. Skaka regelbundet under hela appliceringstillfället.
2. Håll flaskan ca. 25 cm från ytan och spraya ett jämnt lager på hela ytan. Se till att flaskan är i rörelse när sprayknappen trycks in för att undvika att den sprayas för tjockt.
3. Applicera flera tunna lager med några minuters mellanrum för att uppnå önskad tjocklek på beläggningen. Flera tunna lager ger snabbare och jämnare torkning än ett tjockt.
4. Vänd burken upp och ner efter användning och tryck på sprayknappen i 2-3 sekunder för att tömma ventilen.

Tork- och härdtider

- Yttorr: ca **10-15 minuter**
- Övermålningsbar: efter ca **30 minuter**
- Full funktion: ca **24 timmar**, beroende på temperatur och skiktjocklek

Rengöring

- Färskt spill: torkas bort omedelbart med trasa och lösningsmedel
- Härdad beläggning: mycket svår att avlägsna – kräver mekanisk bearbetning

Säkerhet – viktigt tillägg

- Mycket brandfarlig aerosol
- Tryckbehållare – kan explodera vid uppvärmning
- Får ej punkteras eller brännas, gäller även tom behållare
- Skyddas från solljus och temperaturer över **50 °C**
- Undvik inandning av spraydimma
- Kan orsaka dåsighet eller yrsel vid inandning
- Upprepad hudkontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

Förvaring

- Förvaras svalt, torrt och väl ventilerat
- Förvaras oåtkomligt för barn
- Förvaras åtskilt från värme, gnistor och öppen låga