

DRIFT OCH UNDERHÅLL

ERIKSBERG – LEDSTAVSLIST I ALUMINIUM MED ILÄGG.

Produktbeskrivning

De installerade produkterna utgörs av:

- Taktila ledstavar ERIKSBERG – aluminiumlist med svart/vitt ilägg.

Produkterna är utformade och placerade i enlighet med A-ritningar. Samtliga produkter är monterade med 3M-tejp.

Funktion och användning

Produkterna är avsedda att:

- Ge taktil och visuell vägledning i byggnaden
- Öka säkerhet och orienterbarhet i byggnaden
- Bidra med lätt halkskydd i publika inomhusmiljöer

Drift och tillsyn

Kontroll av produkterna bör ske årligen för att säkerställa att produkterna fyller sitt syfte.

Visuell kontroll (rekommenderas 1–2 gånger per år)

Vid visuell kontroll ska följande säkerställas:

- Att samtliga stavar eller indikatorer sitter fast och inte börjat släppa i kanter. Upptäckta skador/släppningar ska åtgärdas omedelbart.
- Att inga delar är skadade, deformerade eller saknas.
- Att ytan är fri från smuts, fett eller beläggningar som kan försämra halkmotstånd och visuell kontrast mot underlaget.

Funktionskontroll (1 gång per år)

- Kontrollera att ledstråkets riktning fortfarande fungerar i förhållande till gångvägar och miljö.
- Säkerställ att inga ändringar i lokalen (möblering, hinder, ombyggnad) påverkat funktion och rekommenderade friyor runt stråket.
- Kontrollera att kontrastverkan är tillräcklig – vid kraftig smuts eller förslitning ska detta åtgärdas.

Rengöring och skötsel

Allmän rengöring

Ledstavlist ERIKSBERG i aluminium med ilägg och 3M-montering är avsedd för torra inomhusmiljöer och ska hållas rena från smuts, damm och fett. Överdriven fukt, vattenbegjutning eller ångrengöring kan påverka både ilägg och tejp fog negativt.

Rekommenderad rengöring:

- Milt, pH-neutralt rengöringsmedel vid behov
- Minimal mängd vatten
- Eftertorkning med torr duk

Rengöring ska utföras så att vatten inte blir stående runt eller under ledstavslisten.

Undvik:

- Maskinell rengöring med stora mängder vatten
- Ångrengöring eller hetvatten
- Högtryckstvätt
- Skurmaskiner där vatten pressas ner mot kanter och fogar
- Långvarig blötläggning eller vattenansamling runt produkten

Begränsningar

Safestep ansvarar för korrekt utförd montering i enlighet med projektritningar men inte för:

- Framtida slitage
- Yttre påverkan (maskinstädning, tung trafik, slag, kemikalier)
- Felaktig eller utebliven skötsel
- Funktionsförändringar p.g.a. ombyggnation eller ändrad miljö
- Underlagets kondition (fukt, sprickor, ytbehandlingar, gamla limrester)

Garantivillkor

Garanti enligt avtal.

Garantin gäller endast vid:

- Normal användning
- Rätt skötsel enligt denna plan
- Ingen mekanisk åverkan
- Ingen kemikaliepåverkan på limfogar

Garantin omfattar inte:

- Slitage
- Maskinella skador
- Vårdslös rengöring
- Kemikalier som påverkar aluminium eller tejp