

DRIFT OCH UNDERHÅLL

KÅBO – LEDSTAVAR I ROSTFRITT STÅL MED ILÄGG.

Produktbeskrivning

De installerade produkterna utgörs av:

- Taktila ledstavar och stoppmarkeringar i rostfritt stål med svart/vitt ilägg.

Produkterna är utformade och placerade i enlighet med A-ritningar. Samtliga produkter är monterade med skruv & pligg +/- eller monteringslim, alternativt 3M-tejp -beroende på underlag.

- Tec7 (MS-polymerbaserat lim)
- Snabbhärdande 2-komponentslim

Funktion och användning

Produkterna är avsedda att:

- Ge taktil och visuell vägledning i byggnaden
- Öka säkerhet och orienterbarhet i byggnaden
- Klara långvarigt slitage

Drift och tillsyn

Kontroll av produkterna bör ske årligen för att säkerställa att produkterna fyller sitt syfte.

Visuell kontroll (rekommenderas 1–2 gånger per år)

Vid visuell kontroll ska följande säkerställas:

- Att samtliga stavar eller indikatorer sitter fast och inte börjat släppa i kanter. Upptäckta skador/släppningar ska åtgärdas omedelbart.
- Att inga delar är skadade, deformerade eller saknas.

- Att ytan är fri från smuts, fett eller beläggningar som kan försämra halkmotstånd och visuell kontrast mot underlaget.

Funktionskontroll (1 gång per år)

- Kontrollera att ledstråkets riktning fortfarande fungerar i förhållande till gångvägar och miljö.
- Säkerställ att inga ändringar i lokalen (möblering, hinder, ombyggnad) påverkat funktion och rekommenderade friytor runt stråket.
- Kontrollera att kontrastverkan är tillräcklig – vid kraftig smuts eller förslitning ska detta åtgärdas.

Rengöring och skötsel

Allmän rengöring

Rostfritt stål kräver begränsad skötsel men ska hållas fritt från smuts, damm, fett och salter.

Rekommenderad rengöring:

- pH-neutralt rengöringsmedel och ljummet vatten
- Mjuk borste eller mikrofiberduk
- Skölj med vatten och torka torrt för att undvika vattenfläckar

Undvik:

- Slipande svampar (Scotch-Brite etc.)
- Starka syror (saltsyra, klorider)
- Stålull eller andra material som kan repa ytan
- Maskinell rengöring med högt vattentryck

Begränsningar

Safestep ansvarar för korrekt utförd montering i enlighet med projektritningar och överenskommen infästning, men inte för:

- Framtida slitage
- Yttre påverkan (maskinstädning, tung trafik, slag, kemikalier)
- Felaktig eller utebliven skötsel
- Funktionsförändringar p.g.a. ombyggnation eller ändrad miljö
- Underlagets kondition (fukt, sprickor, ytbehandlingar, gamla limrester)

Garantivillkor

Garanti enligt avtal.

Garantin gäller endast vid:

- Normal användning
- Rätt skötsel enligt denna plan
- Ingen mekanisk åverkan
- Ingen kemikaliepåverkan på limfogar

Garantin omfattar inte:

- Slitage
- Maskinella skador
- Vårdslös rengöring
- Kemikalier som påverkar rostfritt stål eller lim